

Etarquage de l'écoute de foc

Pour border les derniers centimetres de l'écoute

On place l'écoute sur le bord opposé dans un petit taquet, il suffit alors de pousser ou tirer ou de s'asseoir dessus... l'effet arbalète décuple la force, si cela ne suffit pas il suffit de reprendre le mou derrière le taquet et recommencer jusqu'à ce que le barreur soit content

Merci luc (83) pour cette solution simple et très efficace

